







TYPE 1: TROIS AUTOCOLLANTS PAR CÔTÉ




➔ **Pag.1**




TYPE 2: DEUX AUTOCOLLANTS PAR CÔTÉ



➔ **Pag.2**



TYPE 3: TROIS AUTOCOLLANTS PAR CÔTÉ + ÉTIQUETTES



➔ **Pag.3**

TYPE 1: TROIS AUTOCOLLANTS PAR CÔTÉ

Nettoyez soigneusement les jantes avec des produits neutres, puis dégraissez la surface avec de l'alcool ou un dégraissant.

Attendre une dizaine de minutes

Fixer les trois bandes au cercle (une à la fois), à égale distance les unes des autres.



(La longueur de la bande varie en fonction du diamètre du cercle.

Les bandes réduites sont disposées à environ 10 cm les unes des autres, tandis que les bandes plus grandes sont disposées à 11 cm les unes des autres).

Une fois l'application terminée, réchauffez les bandes pour une meilleure adhérence.

(Utilisez un sèche-cheveux à une distance suffisante)

Ne pas laver les jantes pendant au moins 24 heures après l'application.



Le paquet contient 1 autocollant de rechange par type.

TYPE 1: DEUX AUTOCOLLANTS PAR CÔTÉ

Nettoyez soigneusement les jantes avec des produits neutres, puis dégraissez la surface avec de l'alcool ou un dégraissant.

Attendre une dizaine de minutes



Fixer les trois bandes au cercle (une à la fois), à égale distance les unes des autres.

Pour le positionner de manière équidistante, il est recommandé d'aligner l'extrémité de la bande avec le centre du cercle. (Voir illustration 3.)

Une fois l'application terminée, réchauffez les bandes pour une meilleure adhérence.

(Utilisez un sèche-cheveux à une distance suffisante)

Ne pas laver les jantes pendant au moins 24 heures après l'application.



Le paquet contient 1 autocollant de rechange par type.

TYPE 3: TROIS AUTOCOLLANTS PAR CÔTÉ + ÉTIQUETTES

Pag.3

Nettoyez soigneusement les jantes avec des produits neutres, puis dégraissez la surface avec de l'alcool ou un dégraissant.

Attendre une dizaine de minutes

Fixez les trois bandes au cercle (une à la fois), de manière continue.

(La partie finale de la bande est reliée à la partie initiale de la bande suivante, sans laisser d'espace entre les bandes)

Après avoir collé la dernière bande, coupez l'excédent.



Collez les autocollants de petite taille sur les extrémités des bandes précédemment collées.

(À l'endroit où une bande se termine et où une autre commence, en recouvrant les « coupures » présentes entre les bandes)

Une fois l'application terminée, réchauffez les bandes pour une meilleure adhérence.

(Utilisez un sèche-cheveux à une distance suffisante)

Ne pas laver les jantes pendant au moins 24 heures après l'application.



Le paquet contient 2 autocollants de rechange par type.